

Verwerk uw eigen sedumdak!

1. Voorbereiding ondergrond



Verwijder water, vuil en alle losse delen. Zorg dat het dak helemaal schoon is. Het dak dient voldoende afschot te hebben. Er mag geen water op blijven staan omdat het sedumdak dan gaat vergrassen en niet langer onderhoudsvrij is.

2. Wortelwerende folie



Leg de wortelwerende folie met overlappen van 50cm op de dakbedekking. De folie eindigt in de onderkant van de kim. *Deze stap is niet nodig bij speciale worteldoorgroei-bestendige bitumen- en EPDM daken.*

3. Beschermdoek



Breng het polyestervezelvlies beschermdoek aan tot in de onderkant van de kim. Op dakwaterafvoeren een tegel in een tegelrooster plaatsen

4. Drainageplaten



Leg de drainageplaten met het filterdoek naar boven op het beschermdoek. De drainageplaten op maat snijden tot aan de onderzijde van de kim.

5. Grindranden



Breng 6cm dikke rechte grindranden aan in de dakrandzone. U mag in plaats van grind ook met betontegels direct op de drainagelaag leggen. *Tip: gebruik een omgekeerde hark om het grind te verdelen langs de dakranden.*

6. Substraat



Breng 4cm dik substraat aan tussen de 6cm dikke grindranden. Dakdoorvoeren en tegels op tegelroosters vooraf inwerken met grind.

7. Sedummatten



Breng de voorbegroeiide sedummatten van 60x200cm aan op de substraat. Snij de sedummatten op maat zodat deze passen binnen de grindrand.

8. Afronding



Alleen als het droog weer is eenmalig de sedummatten insproeien met water zodat het aangroeiproces van de sedummatten naar het substraat kan beginnen.

9. Onderhoud



Aangeraden wordt om 2 maal per jaar het sedum en grind te ontdoen van grassen, onkruid en zaailingen en hemelwaterafvoeren schoon te maken. Bij extreme droogte mag extra water bijgegeven worden.

Eist uw gemeente een watervasthoudend vermogen van meer dan 30 liter? Vraag ons dan naar de mogelijkheden!

Een groendak weegt 70-80kg/m². Is uw dak voorzien van grind? Dan kan het ook het gewicht van een groendak aan!